

ENGLISH

Charging: Whenever your ARCHOS is connected to a running computer, it will charge automatically. Connecting: When you connect the USB cable to your computer, a message asks: Connect U disk? Select YES. The ARCHOS will connect as an external hard drive. If you select NO, you can use your device while the battery is charging.

Play all the file types AVI, MP4, RM, RMVB, MKV. The ARCHOS will not play files purchased on-line. OK button: Select/Play/Pause Back Home screen Menu button Press the Menu button to jump to a specific sequence of a video, to select a repeat mode, to set the balance or brightness. Display formats for videos Video files up to 1080p H264 30fps.30mB/S are supported. quick selection of the repeat mode

In the Music menu, songs are displayed by artist, album, genre, year. OK button: Select/Play/Pause Back Home screen Menu button Press the Menu button to select a repeat mode, to set the equalizer or the Backlight auto, to define the display of lyrics (if necessary). When lyrics are displayed for a song, tap on them for a full on-screen display. AB: to set a repeated part for a chosen track. Confirm selecting this option to set the repeat start A, and a second time to set the repeat end B. The music part between part A and B will be played repeatedly. Normal: quick access to the equalizer mode quick selection of the repeat mode

Opening the photo browser will allow you to view the stored photos one by one or as an automatic slide show. OK button: Select/Play/Pause Back Home screen Menu button Press the Menu button to set the switch type, the display time, the playing sequence, the brightness or to delete. allows to set a displayed photo as wallpaper. 468 x 780 : size of the displayed picture

You can make audio recordings saved in the File folder. OK button: Select/Play/Pause Back Home screen Menu button Press the Menu button Before a record: to start a record or set the quality, During a record: to continue or stop the record, After a record: to play the record, start a new record or set the quality.

With the HDMI, HDMI Full and NTSC options, connect the device to a TV using an Audio/Video cable or a HDMI cable*. Select the right video input for your TV. Use the Remote control to make your selection. Otherwise use the Volume buttons of the device to scroll down/scroll up. Use the OK button to validate. Use the ON/OFF button to switch off or as a Back button. *The cables are not provided.

You can transfer your media files to the ARCHOS either by copy/pasting them into the respective folders using Windows Explorer or by using Windows Media Player. On your computer, start Windows Media Player. 1) Select the Sync tab. 2) Drag the media files you want to transfer into the sync area in the panel on the right. 3) Click on the Start Sync button. The selected videos, songs or photos will be copied directly into the corresponding Video, Music or Pictures folder of the ARCHOS. See your Windows Media Player help instructions for more information.

Display settings: allows you to set the Brightness, the Background, set a Background changing automatically or calibrate the screen. Language: allows you to set your interface language. Clock: allows you to set the time and the date. Power: allows to set parameters for energy saving. TV Out: allows to connect the device to a TV. Information: specifications about the device. Factory setting: allows to restore the default settings.

PROBLEM: The video/music file I saved onto the ARCHOS does not play or plays incorrectly. SOLUTION: Make sure that it is in a format that is supported by the ARCHOS (visit www.archos.com for more information). PROBLEM: The device is frozen and doesn't respond. SOLUTION: Hold down the ON/OFF button for 15 seconds. The device will scan the disk and reboot. PROBLEM: I added new music to my ARCHOS but it does not show up in the Music browser. SOLUTION: You must place your files in the Music folder on the ARCHOS and select Update Media Lab.

Register your product! www.archos.com/register. See the Frequently Asked Questions section on www.archos.com/faq Technical Support Team: Visit www.archos.com/support for e-mail support. Do not expose the unit to rain or moisture. Use of this product is for personal use only. Loading music, video, or picture files for sale or other business purposes is or may be a violation of copyright law. Copyrighted productions may require authorization to be recorded. Please be aware of all such applicable laws concerning the recording and use of such for your country and jurisdiction. For driving safety, only a passenger should operate the device when the car is in motion and not the driver. Laws governing the usage of electronic device by the driver may be applicable in your jurisdiction and/or country.

FRANÇAIS

Charger : Dès lors que votre ARCHOS est connecté à un ordinateur sous tension, il se charge automatiquement. Connector: Quand vous connectez l'ARCHOS à votre ordinateur, un message s'affiche: Activer la connexion USB? Sélectionner OUI. Il se connecte en mode disque dur. Si vous sélectionnez NON, vous pouvez utiliser votre produit pendant que la batterie est en charge.

Jouez tous les types de fichiers vidéo AVI, MP4, RM, RMVB, MKV. L'ARCHOS ne joue pas les fichiers protégés par un système de DRM. Bouton OK : Sélectionner/Lecture/Pause Retour Ecran d'accueil Bouton Menu. Appuyez sur le bouton Menu pour débuter la lecture d'une vidéo à partir d'une séquence spécifique, sélectionner un mode de répétition, paramétrer la balance ou la luminosité. formats d'affichage des vidéos Des fichiers Vidéo allant jusqu'à 1080p H264 30fps.30mB/S sont supportés. bouton d'accès rapide au mode de répétition

Dans le menu Musique, les chansons sont classées par artiste, album, genre, année. Bouton OK : Sélectionner/Lecture/Pause Retour Ecran d'accueil Bouton Menu. Appuyez sur le bouton Menu pour sélectionner un type de répétition, régler l'égaliseur ou l'extinction automatique de l'écran, paramétrer l'affichage des paroles de chansons (si nécessaire). Lorsque des paroles de chanson sont affichées, les toucher pour un affichage plein écran. AB: permet de paramétrer la répétition d'une partie d'une chanson. Appuyez sur cette option une fois pour définir le début (A), puis une deuxième fois pour définir la fin (B) de la partie répétée. La sélection définie entre A et B est jouée répétitivement. Normal: bouton d'accès rapide à l'égaliseur bouton d'accès rapide au mode de répétition

Accédez au menu Photo afin de visionner les photos stockées une par une ou en mode diaporama. Bouton OK : Sélectionner/Lecture/Pause Retour Ecran d'accueil Bouton Menu Appuyez sur le bouton Menu pour définir le type de transition, le temps d'affichage, le sens de lecture, la luminosité ou à supprimer la photo. permet de définir une photo affichée comme fond d'écran. 468 x 780 : dimensions de la photo affichée

Il est possible de faire des enregistrements audio sauvegardés dans le dossier Fichiers. Bouton OK : Sélectionner/Lecture/Pause Retour Ecran d'accueil Bouton Menu Appuyez sur le bouton Menu Avant un enregistrement: pour débuter un enregistrement ou définir la qualité, Pendant un enregistrement: pour poursuivre ou stopper un enregistrement, Après un enregistrement: pour lire l'enregistrement, débuter un nouveau enregistrement ou définir la qualité.

Grâce aux options HDMI, HDMI FULL et NTSC, connectez l'appareil à une télévision en utilisant un câble Audio/ Vidéo ou un câble HDMI*. Sélectionnez la bonne entrée vidéo pour votre télévision. Utiliser la télécommande pour naviguer. Il est possible aussi d'utiliser les boutons de volume pour faire défiler les menus. Utiliser le bouton OK pour valider. Utiliser le bouton ON/OFF pour éteindre/comme un bouton Retour. *Les câbles ne sont pas fournis.

Pour transférer vos fichiers sur l'ARCHOS, vous pouvez les copier/coller directement dans les dossiers respectifs de l'appareil avec l'explorateur Windows ou vous pouvez également utiliser Windows Media Player. Sur votre ordinateur, démarrez Windows Media Player. 1) Sélectionner l'onglet de synchronisation. 2) Glissez les fichiers que vous souhaitez transférer dans la zone de synchronisation dans le panneau droit. 3) Cliquez sur le bouton de synchronisation. Les fichiers sélectionnés seront copiés directement dans les sous-dossiers de l'ARCHOS correspondants. Consulter l'aide de Windows Media Player pour plus d'informations.

Affichage : permet de régler la luminosité de l'écran, le fond d'écran, le changement automatique de fond d'écran et la calibration de l'écran. Langue : permet de changer la langue. Horloge : permet de régler la date et l'heure. Economie d'énergie : permet d'économiser l'énergie de la batterie. Sortie TV : permet de connecter l'appareil à une télévision. Informations: caractéristiques du produit. Restaurer les paramètres d'usine: permet de restaurer les paramètres d'origine.

PROBLEME : Le fichier vidéo / musique que j'ai enregistré sur l'ARCHOS n'est pas lu/est mal lu. SOLUTION : Assurez-vous que son format est supporté par l'ARCHOS (www.archos.com visite pour plus d'informations). PROBLEME : Le produit est figé et ne répond plus. SOLUTION : Maintenir enfoncé pendant 15 secondes le bouton ON/OFF. L'appareil va analyser le disque, puis redémarrer. PROBLEME : J'ai ajouté des chansons sur l'ARCHOS, mais elles n'apparaissent pas dans la bibliothèque musicale. SOLUTION : placer vos fichiers dans le dossier Music de l'ARCHOS, puis sélectionner Mise à jour de la bibliothèque multimedia dans le menu Musique de l'ARCHOS.

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT ! www.archos.com/register. Consulter la Foire Aux Questions (FAQ) sur www.archos.com/faq Contacter l'assistance technique sur www.archos.com/support N'exposez jamais l'unité à la pluie ni à l'humidité. Ce produit est strictement destiné à un usage privé. Le téléchargement de morceaux de musique, de vidéos ou de fichiers image pour la vente ou d'autres fins commerciales peut être une violation de la loi protégeant les droits d'auteur. Pour enregistrer ou copier des productions protégées par des droits d'auteur, une autorisation préalable peut être obligatoire. Consulter le droit applicable en matière d'enregistrement et d'utilisation de tels contenus dans votre pays et juridiction.

DEUTSCH

Aufladung: Wann auch immer Ihr ARCHOS mit einem Computer verbunden ist, wird er automatisch aufgeladen. Anschluss: Wenn Sie das USB Kabel mit Ihrem Computer verbinden, wird die folgende Meldung angezeigt. Mit Festplatte U verbinden? Wählen Sie JA aus. Der ARCHOS wird als eine externe Festplatte erkannt. Wenn Sie NEIN auswählen, benutzen Sie Ihr Produkt, das wird aufgeladen.

Spielen Sie alle Video-Dateitypen AVI, MP4, RM, RMVB, MKV. Der ARCHOS spielt keine DRM geschützte Dateien ab. Bildschirm: 320 x 240 pixels. Dje OK Taste: Auswählen/Play/Pause Zurück Haupt-Desktop Die Menü Taste. Tippen Sie auf die Menü Taste, um ab eine spezifische Videosequenz zu beginnen, um die Wiederholung auszuwählen, oder um die Helligkeit und die Balance zu regeln. das Anzeigeformat für die Videos Die Videodateien sind bis 1080p H264 30fps.30mB/S übernommen. Eine Abkürzung zu den Optionen für die Wiederholung

In dem Muzik Menü werden die Song nach dem Sänger, dem Album, dem Gattung und das Jahr sortiert. Die OK Taste: Auswählen/Play/Pause Zurück Haupt-Desktop das Menü Taste. Tippen Sie auf die Menü Taste, um die Wiederholung auszuwählen, um den Equalizer oder die automatische Hintergrundbeleuchtung zu regeln, oder um das Liedtextdisplay zu parametrisieren (wenn nötig). Wenn ein Liedtext angezeigt wird, tippen Sie auf ihn für ein Display in Vollbildschirm. AB: erlaubt die Wiederholung einer Sequenz von einem Song zu parametrisieren. Tippen Sie einmal auf dieser Option, um der Beginn zu regeln (A), dann Tippen Sie noch einmal auf die Option, um das Ende festzulegen (B). Der Auswahl AB wird unaufhörlich gespielt. Normal: Eine Abkürzung zu dem Equalizer Eine Abkürzung zu den Optionen für die Wiederholung

Das Öffnen des Photobrowsers ermöglicht Ihnen die Bilder, eines nach dem anderen anzusehen oder eine automatische Diashow zu starten. Die OK Taste: Auswählen/Play/Pause Zurück Haupt-Desktop das Menü Taste. Tippen Sie auf die Menü Taste, um den Transitionstyp, die Ansichtszeit, die Leserichtung und die Helligkeit zu definieren, oder um ein Foto zu löschen. erlaubt ein angezeigtes Foto wie Hintergrund zu definieren. Das Maß des angezeigten Fotos

Sie können Audio-Aufnahmen machen. Die Audio-Aufnahmen sind in dem Dateordner gespeichert. Die OK Taste: Auswählen/Play/Pause Zurück Haupt-Desktop das Menü Taste. Tippen Sie auf die Menü Taste Bevor eine Aufnahme: um eine Aufnahme zu beginnen, um die Qualität zu definieren, Während einer Aufnahme: um die Aufnahme zu stoppen oder fortführen, Nach einer Aufnahme: um die Aufnahme zu hören, um eine neue Aufnahme zu beginnen, oder um die Qualität zu definieren.

Dank den Optionen HDMI, HDMI FULL und NTSC, anschliessen Sie das Gerät zu einem Fernsehen mit einem Audio-Video Kabel oder einem HDMI Kabel*. Auswählen Sie das AV-Display für dein Fernsehen. Benützen Sie die Fernbedienung um eine Selektion zu machen. Sie können auch die Lautstärke benutzen, um die Menüs durchzublättern. Benutzen Sie die OK Taste zu bestätigen. Benutzen Sie die ON/OFF Taste wie eine Zurück Taste oder auszuschalten. *Die Kabel sind nicht geliefert.

Sie können Ihre Media-Dateien durch Kopieren/Einfügen in die jeweiligen Ordner auf Ihren ARCHOS entweder mit dem Windows Explorer übertragen oder indem Sie den Windows Media Player verwenden. Starten Sie auf Ihrem Computer den Windows Media Player. 1) Wählen Sie anschließend Sync. 2) Fügen Sie die Mediadateien, die Sie übertragen wollen in das Fenster rechts. 3) Klicken Sie auf dem Knopf Start Sync. Die ausgewählten Lieder oder Fotos werden direkt in den entsprechen Music oder Pictures Ordner des ARCHOS kopiert. Mehr Informationen erhalten Sie in der Hilfe-Datei des Windows Media Players.

Bildschirm einstellungen: erlaubt die Bildschirmhelligkeit, der Hintergrund, die automatische Änderung des Hintergrunds und die Kalibrierung des Bildschirms zu regeln. Sprache: erlaubt Ihnen die Einstellung der Menüsprache. Uhr Einstellung: Datum und Zeit Energieeinsparung: erlaubt die Batterie einzusparen. TV Out: erlaubt das Gerät zu einem Fernsehen zu verbinden Information: die Leitungsdaten des Geräts Werkseinstellung: erlaubt die Standardeinstellung wiederherzustellen.

PROBLEM: Die Video-Datei / Musik, die auf dem Archos gespeichert wird, spielt nicht oder spielt schlecht. LÖSUNG: Stellen Sie sicher, dass das Format ist kompatibel mit den ARCHOS (www.archos.com besuchen für weitere Informationen). PROBLEM: Das Gerät reagiert nicht mehr auf Eingaben. LÖSUNG: Drücken Sie die ON/OFF-Taste für 15 Sekunden. Das Gerät wird die Disk scannen, dann wird Es booten. PROBLEM: Ich habe neue Musik auf meinen ARCHOS aufgespielt, aber ich kann sie im Musik-Browser nicht finden. LÖSUNG: Sie müssen Ihre Dateien in den Musik-Ordner des ARCHOS kopieren. Wählen Sie Update der Medienbibliothek (unterster Menüpunkt der Liste) aus.

REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT! www.archos.com/register. Für häufig gestellte Fragen (FAQ) siehe www.archos.com/faq Kontaktieren Sie unseren technischen Kundendienst: www.archos.com/support Um Feuer- und Schockgefahren zu verhindern, vermeiden Sie Nässe, Regen oder starken Dampf. Nutzen Sie das Gerät nur für Ihren persönlichen Gebrauch. Das Kopieren von CDs oder das Laden von Musik, Videos und Bild Dateien zum Verkauf oder anderen die Verwertung im geschäftlichen Sinne, ist oder kann gegen Urheberrechtsgesetze verstoßen. Urheberrechtlich geschütztes Material, Kunstwerke und/oder Präsentationen können eine Autorisierung erfordern um teilweise oder komplett aufgezichnet werden zu können. Informieren Sie sich über anwendbares Recht in Ihrem Land bez. das Aufzeichnen und das Nutzen von diesen Materialien.

- EN Volume controls FR Réglage du volume DE Lautstärkereglern
- EN Select/Play/Pause FR Sélection/Lecture/Pause DE Auswahl/Play/Pause



- EN ON-OFF/Reset button (Hold down for 15 seconds) Short press on the ON/OFF button to lock/unlock the screen. FR ON-OFF/Bouton de réinitialisation (Maintenir enfoncé pendant 15 secondes) Un appui court sur le bouton ON/OFF pour verrouiller/déverrouiller DE ON-OFF/Die Reset Taste (Drücken Sie die Taste für 15 Sekunden) Ein kurzer Druck auf die ON-OFF Taste, um den Bildschirm abzusperrnen/zuentsichern

- EN Slot for a Micro-SD memory Card FR Emplacement pour une Carte mémoire Micro SD DE Der Platz für eine MicroSD Speicherkarte

- EN Subtitles Soundtrack M
- DE Untertitel Die Sprache des Wechselgespräch Menü
- FR Sous-titre Langue des dialogues Menu

