



# Archos 7 Home Tablet

## מדריך הפעלה למשתמש

יבואן : באג מולטיסיסטם בע"מ - משק 33, בן שמן

טלפון תמיכה טכנית : **04-8560005** / דוא"ל : [Support@bug.co.il](mailto:Support@bug.co.il)

## רשמו את מוצרכם

ניתן לעשות זאת באתר הבית של החברה : [www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)

- ברצוננו להודות לכם על כך שבחרתם לקנות את מוצרנו. הננו מקווים כי תיהנו מהשימוש במוצר לאורך שנים רבות. בעת פתיחת אריזת המכשיר, הננו ממליצים לרשום את המכשיר באתר הבית של החברה : [www.archos.com/register](http://www.archos.com/register). על ידי רישום המכשיר, תהיינה לכם האפשרות לפנות אל התמיכה הטכנית הנמצאת באתר.

### צריכים עזרה?

באפשרותכם לפנות אל האתר הבית של החברה בכתובת : [www.archos.com/faq](http://www.archos.com/faq).



באפשרותכם ליצור קשר עם התמיכה הטכנית של החברה : [www.archos.com/support](http://www.archos.com/support).



#### הוראות בטיחות לספק כוח

דגם : KSAFC0500200W1UV יצרן : ארקוס שנת ייצור : 2010 ארץ ייצור : סין

- מנע חדירת מים או לחות.

- הרחק אותו ממטפי קיצוניות כגון : רדיאטור, תנור חם, מקום הפתוח לשמש.

- הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריאות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.

- מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען.

- חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומן על המטען.

- כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את המטען מהשקע עיני משיכת הכבל.

אחוז במטען ומשך אותו מהשקע

- ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שיחדכו עליו או שייכשלו בו.

- אזהרה : לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.

- בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

- מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.

#### הוראות בטיחות לסוללת ליתיום :

זהירות סכנה ! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ,  
יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה.

אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללת לחום  
גבוה כגון אור שמש, איש וסדומה.

אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני  
מחזור המיועדים לכך.

## תיאור המכשיר



**איפוס המכשיר :** במידה ובמהלך העבודה במכשיר, התמונה קופאת, באפשרותכם ללחוץ על כפתור האיפוס הנמצא בצידו האחורי של המכשיר, בעזרת סיכה או קיסם.



## התחלת השימוש במכשיר

בטרם שימוש ראשוני במוצר, יש להטעין את הסוללה באופן מלא.



### הטענת הסוללה

- 1 חברו את קצהו האחד של כבל ספק הכוח אל המכשיר, ואת קצהו השני אל השקע הביתי.
- 2 המכשיר יידלק, ותחל טעינה. בעת טעינת המכשיר, נורית החיווי תדלק בצבע אדום. כאשר הסוללה תיטען במלואה, נורית החיווי תהפוך את צבעה לצהוב.



### אשף ההתקנה

- בעת הדלקת המכשיר בפעם הראשונה, תתבקשו על ידי אשף ההתקנה לעבור מספר שלבים, על מנת להגדיר את ההגדרות הבסיסיות של המכשיר כמו: שפה, שעה, תאריך וכו'.

## ממשק ה- ARCHOS

המכשיר הינו בעל מסך מגע. רוב אזורי המסך יגיבו, כאשר תלחצו עליהם עם האצבע.

### מסך הבית

אלו הם כל קיצורי הדרך ברירת המחדל (אינטרנט, דפדפן, מייל וכו'). הקישו על קיצור הדרך, על מנת לפתוח את התוכנה שברצונכם להשתמש. הנכם יכולים לשנות את המסך הראשי על ידי העתקה / מחיקה של קיצורי דרך שונים, שינוי רקע וכו'.



### תפריט יישומיים

לחצו על אפשרות זו על מנת לראות את כל התוכנות המותקנות אצלכם במכשיר. הנכם יכולים ליצור קיצור דרך אליהם, ע"ג המסך ראשי. ניתן לקבל עוד אפליקציות, על ידי לחיצה על האפשרות AppLib אשר במסך הבית.

### הסרגל העליון של הממשק (משתנה בהתאם למסך שבו נמצאים)



## התאמה אישית של המוצר

### מסך הבית המורחב :

על מנת לגלול בין המסכים, החליקו את האצבע על המסך לכיוון הרצוי ימין / שמאל .



### התאמה אישית של סמלי מסך הבית

- על מנת להוסיף פריטים אל מסך הבית, לחצו בעזרת האצבע על מקום ריק במסך, ולאחר מכן בחרו מן הרשימה. בנוסף לכך, באפשרותכם להיכנס אל התפריט (Menu), ולבחור באפשרות Add הנמצאת בתחתית המסך.
- על מנת להזיז פריט הנמצא במסך הראשי, לחצו בעזרת האצבע על גבי הפריט מספר שניות עד שתשימו לב לכך כי הפריט גדל, ולאחר מכן גררו אותו אל המיקום הרצוי ושחררו את האצבע.
- על מנת למחוק פריט הנמצא במסך הראשי, לחצו בעזרת האצבע על גבי הפריט, ולאחר מכן גררו אותו אל סל המחזור (Recycle bin - בזמן שהנכם לוחצים, תפריט היישומים, הנמצא בצידו הימני של המסך, הופך לסל מחזור) ושחררו את האצבע.

**שינוי רקע המסך -** לחצו על סמל התפריט (Menu) הנמצא המסך הראשי. לאחר מכן, יופיעו בפניכם רשימת אפשרויות שונות בתחתית המסך. כעת יהיה עליכם לבחור באפשרות **Wallpaper** ולבחור מהרשימה.




**שינוי הגדרות -** לחצו על סמל התפריט (Menu) הנמצא המסך הראשי. לאחר מכן, יהיה עליכם לבחור באפשרות **Settings**. בחרו באחת הקטגוריות המופיעות : הגדרת שעות ותאריך, הגדרת רשת, הגדרות קול ותמונה וכו'.

## חיבור לאינטרנט




ראשית, יהיה עליכם להגדיר את הגדרות רשת ה-Wi-Fi. על מנת לעשות זאת, יהיה עליכם להיות באזור שבו תוכלו להתחבר לרשת אלחוטית. בכל עת שבו המכשיר יהיה בטווח חיבור אפשרי לרשת שבעבר הגדרתם עבורה את הגדרות החיבור, המכשיר ינסה להתחבר אליה באופן אוטומטי.

1. על מנת להגדיר רשת אלחוטית חדשה, יהיה עליכם להיכנס לתפריט הראשי (Menu), ולאחר מכן לבחור באפשרות **Settings**.



2. לאחר מכן, בתפריט ההגדרות (Settings), בחרו באפשרות **Wireless Controls**.

3. במידה והרשת האלחוטית מנותקת, לחצו על פס הרשת האלחוטית Wi-Fi, על מנת להתחבר. לאחר מכן, בחרו באפשרות **Wi-Fi Settings**. כעת המכשיר יחל בסריקה אחר רשתות חיבור אפשריות, והן יוצגו בתחתית המסך.



4. בחרו ברשת שברצונכם להתחבר אליה, הקישו את המידע הנחוץ על מנת להתחבר, ולחצו על חיבור (**Connect**). לאחר מכן, המכשיר ינסה להתחבר אל אותה הרשת.

## הפעלת קבצי מולטימדיה



1. מהמסך הראשי, לחצו על אפשרויות הוידאו / אודיו / תמונה.
2. לאחר שבחרתם באפשרות הרצויה, יוצגו בפניכם כל הקבצים השייכים לאותה קטגוריה.
3. לחצו על קובץ שברצונכם לנגן / להציג.

**וידאו** - על מנת לעצור / להפעיל את הסרטון, לחצו על . על מנת להגיע לנקודת מסוימת בקובץ הוידאו, גררו את פס ההתקדמות.



**אודיו** - על מנת לעבור בין הקבצים, לחצו . כמו כן, השתמשו במקשים  ופס ההתקדמות.



**תמונות** - על מנת להפעיל / להפסיק את תצוגת התמונות, השתמשו במקשים . על מנת לראות את התמונה הבאה / הקודמת, השתמשו במקשים .





## העברת קבצים אל המכשיר

1. חברו את קצהו האחד של כבל ה-USB אל המכשיר, ואת קצהו השני אל מחשב דלוק.
2. המכשיר יידלק, ותישאלו האם ברצונכם להתחבר. בחרו באפשרות Mount על מנת להתחבר. תוך מספר שניות, המכשיר יופיע כסמל על המחשב שלכם.
3. באפשרותכם להעביר קבצי מדיה אל המכשיר. באפשרותכם להעתיק ולהדביק את הקבצים אל התיקיות הנמצאות במכשיר. כמו כן, ישנה אפשרות לבצע סנכרון דרך תוכנת ה-Windows Media Player של המוסיקה, הוידאו והתמונות למכשיר.
4. בעת סיום העברת הקבצים, סגרו כל תוכנה במחשב שהעבירה / קראה נתונים מהמכשיר. לאחר מכן, לחצו על האפשרות "Safely remove" הנמצאת בתחתית המסך ליד השעון. כעת הנכם יכולים לנתק את כבל ה-USB.

